



- ⑩ 本棟部土台になんばん等を塗布する。 なんばん漆喰の使用量が 30%程減る。
 ⑪ 本棟部なんばん漆喰塗布後 棟瓦の通り及び三又部の調整を行い楽棟ハットのうえに棟瓦を乗せつける。



- ⑫ S形瓦の為 90mm以上のパッキン付ネジを棟瓦の所定ビス穴に差し込み、ドリルにて楽棟ハットを貫通し、楽棟に30mm以上差し込み、留め付ける。

※ 棟補強金具と棟垂木の一体化による施工簡素化人工木材です、
 (1人工以上の省施工・副資材の削減)

※ 棟金具・棟垂木の取り付け不要で手間いらずで省施工を実現。

(金具の高さ調整・棟垂木の捩れ・金具+垂木の等のビス数量施工の削減)